



メッセージピース <取扱説明書>

内容物

※商品を開封しましたら、内容物の確認をお願いします。

1 本体

ピース投入口




2 ミッキー、ハートピース



×50 個
×20 個

ご使用方法

- ① ボード本体を披露宴会場やパーティ会場のウェルカムスペースに置きます。
ピース箱を開けて一緒に並べます。メッセージを書くペンも一緒に置いておきます。
(ペンはお客様ご自身でご用意ください)
- ② ゲストが、ピースにメッセージを書きます。
※水性ペンでもはじくことなく書くことができます。
※表面(白)、裏面(ピンク)のどちらの面でもメッセージが書けます。
- ③ メッセージを書いたピースを、ボード本体に開いているミッキー型の穴からボードの中に入れていきます。
(左右各1面あたり約35ピース、計70ピースを入れることができます)
※温度・湿度の状態による紙の膨張や収縮によって、
ピースが落ちにくかったり重なりやすくなることがございます。
- ④ ゲストからの祝福メッセージがあつまった世界にひとつのウェルカムボードが完成！
折りたたみ式なので、ご使用後はご自宅で裏翻などにコンパクトに収納でき、
好きなときに開いてメッセージを見ることができます。



式でのご使用後のご注意

- 完成後、ピースが入ったままボードを逆さまにしますと、穴からピースが落ちる場合がありますのでご注意ください。
- 壁にかけることはできません。

製造元

Y&M 蛸のまふ

T1111-0051

東京都台東区根岸 2-8-4

マスダヤビル 7F

お問い合わせ先

販売元：株式会社ファーストページ

〒107-0052 東京都港区赤坂 4-13-5 赤坂オフィスハイビル

☎0120-174823 ※月～金曜日(土日祝除く)10:00～17:30

<http://www.firstpagebear.com>

注意(ちゅうい)

使用者の方へ・保管者の方へかならずお読みください。

- 小さなお子様(子ども)が使用する場合は保護者のもとで使用してください。
- ビニール袋を開封後、袋を破れたり、破れさせたりしないでください。
破裂する危険があります。
- 小さな部品(部品)がありますので誤って飲み込まないように注意してください。
とくに小さなお子様(子ども)には絶対に与えないでください。窒息(窒息)の危険があります。
- 本製品を分解(分解)することはしないでください。



パズル箱



外箱・内箱



外装フィルム:PP
紙:PE